

# ISTRUZIONI UTILIZZO GIOCO GONFIABILE



## MATERIALI NECESSARI AL MONTAGGIO

Per utilizzare un'attrazione gonfiabile professionale servono:

- Spazio adeguato per l'installazione (es. 7m x 7m per gonfiabili da 5m x 5m);
- Attacco di corrente con potenza adeguata al consumo dell'attrazione;
- Motore di gonfiaggio;
- Telo protettivo (consigliato su ghiaia, terra o prato irregolare);
- Prolunga elettrica (se necessaria, viene fornita);
- Picchetti o zavorre per fissaggio a terra;
- Materassini e moquette;
- Cartello con regolamento.

## PREPARAZIONE DELL'AREA

- Verifica che l'area sia libera da ostacoli (alberi, cespugli, gradini).
- Assicurati che vi sia sufficiente spazio intorno al gonfiabile per sicurezza e accessibilità.
- Se il terreno è ghiaioso o irregolare, posiziona un telo protettivo sotto l'attrazione.

## USO SICURO DEL GIOCO

- Un adulto deve supervisionare sempre il gioco;
- Rispettare il numero massimo di bambini indicato nel regolamento;
- Far togliere scarpe, oggetti, cibi e bevande ai bambini;
- Per scivoli: far salire un bambino alla volta, formando una fila ordinata;
- Per altri giochi: delimitare l'area con transenne o corde, con entrata e uscita separate. Far salire 7-8 bambini alla volta e lasciarli giocare per circa 5 minuti, quindi far uscire il gruppo e procedere con il successivo.



Queste semplici regole permettono un gioco sicuro e una facile gestione da parte dell'addetto della sorveglianza.

## **CONSIGLI PRATICI**

- Far rispettare le regole ai bambini spiegandole con calma;
- Evitare capriole e salti pericolosi;
- In caso di pioggia, spegnere e proteggere subito il motore;
- Far asciugare completamente il gonfiabile prima di riporlo se si è bagnato.

## **PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Non spegnere o scollegare il motore durante l'uso;
- Non usare il gonfiabile con vento superiore a 30 km/h;
- Non usare in caso di pioggia o temporali;
- Non sollevare il gonfiabile;
- Tenere il motore all'asciutto.

## **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI**

Il motore non si accende?

- Verifica la presenza di corrente;
- Accertati che l'interruttore sia su ON;
- Controlla che il motore non sia in protezione da calore.

Il gonfiabile non si gonfia completamente?

- Verifica i lacci del bocchettone e la corretta posizione;
- Controlla che tutte le cerniere e le prese d'aria siano chiuse;
- Controlla che il numero di bambini non sia eccessivo.

Va via la corrente?

- Far scendere subito tutti i bambini per sicurezza.

Inizia a piovere?


- Spegni e scollega il motore;
- Proteggi il motore e copri il gonfiabile con un telo;

Il gonfiabile è bagnato?

- Gonfialo e lascialo asciugare da accesso prima di richiuderlo.

## MONTAGGIO DEL GONFIABILE

1. Porta il gonfiabile nello spazio predisposto;
2. Se necessario, posiziona il telo sotto il gioco;
3. Posiziona il gonfiabile nel punto desiderato e toglie la cinghia con fibbia;
4. Srotola completamente il gonfiabile;
5. Collega il bocchettone del gonfiabile al motore, assicurandoti che sia ben fissato;
6. Chiudi tutte le prese d'aria (cerniere e stretch in velcro);
7. Attacca la presa del motore alla corrente e accendilo (se usi una prolunga srotolala tutta);
8. Attendi il gonfiaggio completo;
9. Posiziona l'attrazione nel punto corretto se serve;
10. Fissa il gonfiabile al terreno con picchetti o zavorre (almeno 6 punti di ancoraggio);
11. Sistema i materassini davanti alle entrate/uscite e coprili con moquette;
12. Esponi il cartello con il regolamento d'uso.



## SMONTAGGIO DEL GONFIABILE

1. Togli picchetti/zavorre;
2. Apri cerniere e stretch delle prese d'aria;
3. Spegni il motore e stacca la corrente;
4. Sgonfia e ripiega il gonfiabile formando un rettangolo;
5. Calpesta delicatamente per far uscire l'aria; (senza scarpe)
6. Ripiega i lati verso l'interno (circa 110 cm per lato);
7. Arrotola il gonfiabile stretto partendo dalla parte opposta al bocchettone;
8. Chiudi con la cinghia con fibbia

